

Störungen



Ist die Störung nicht kurzfristig behebbar, können Sie die Sektorsteuerung ausschalten (Schalter an der schwarzen Box) und die Anschläge einfach per Hand einstellen.

Sofern die Trommeln per SMS gesteuert werden können und es Tritt eine Störung der Sektorsteuerung auf, wird die Trommel gestoppt

Wenn Störungen auftreten (z.B. technische Störungen, keine Mobilfunknetz) wird immer eine SMS an die Nutzer geschickt.

Verwandte Artikel

- [Sektorverstellung richtig montieren](#)
- [Vor der Beregnung/der Aufbau](#)
- [Inbetriebnahme der Sektorverstellung](#)
- [Anschlagwinkel einstellen](#)
- [Regnerüberhang](#)
- [Transport mit der Sektorverstellung](#)