

Anschlagwinkel einstellen

- [Händische Anpassungen](#)
- [Verwandte Artikel](#)



Grundsätzlich haben Sie mit der Sektorsteuerung zwei Möglichkeiten:

- Sie lassen die Anschlagwinkel vom raindancer berechnen und automatisch einstellen (Auto: An)
- Sie schalten die Automatik aus und geben selber die Anschlagwinkel vor (Auto: Aus)

Zur Einstellung **Auto An / Aus** gehen Sie auf den Regner, dann auf den Bereich „**Sektoren**“. Hier finden Sie den „Schalter“ zum umschalten.

Normalerweise arbeiten Sie im Automatikmodus (**Auto: An**).

Die Anschläge werden vom raindancer berechnet und automatisch eingestellt.

Händische Anpassungen

Wenn Sie die **Anschlagwinkel von Hand** auf dem Smartphone **einstellen** wollen, schalten Sie um auf **Auto: Aus**

Sie werden jetzt gefragt, ob Sie umschalten wollen ...

- **permanent** – also bis Sie später selber sagen: jetzt soll er wieder „automatisch den Sektor einstellen“
- **Bis Einsatzende** – also nur für diesen Gang
- **Für einen Zeitraum** (z.B. 120 min) – also für eine begrenzte Zeit, danach wird wieder auf die automatische Sektorsteuerung umgeschaltet.
Wann könnte man das machen?
z.B. wenn bei abendlichem Wind für 2 Stunden ein Anschlag auf 50° gestellt werden soll.

Die Verbindung zum raindancer erfolgt in der Regel nur alle 7 Minuten!

Die Korrektur der Anschläge erfolgt also nicht sofort.

Verwandte Artikel

- [Inbetriebnahme der Sektorverstellung](#) (Anleitungen)
- [Sektoren einstellen](#) (Technische Dokumentation)
- [Transport mit der Sektorverstellung](#) (Anleitungen)
- [Regnerüberhang](#) (Anleitungen)
- [Sektorverstellung richtig montieren](#) (Anleitungen)

